

Anti-gø Halsbånd vejledning

Du har et anti-gø halsbånd og her er en vejledning, som kan hjælpe dig godt på vej.

Tilpasning:

Tilpas halsbåndet til din hund, det må ikke sidde for løst, da dette kan betyde at halsbåndet vil kunne blive forstyrret og selvfølgelig påvirke effekten af halsbåndet.

Batterier:

Indsætning af batterier sker ved at fjerne batterilåget som sidder bagpå anti-gø halsbåndet, dette fjerner du ved at dreje mod venstre, forsigtigt og vippe låget ud, her kan bruges en negl, knivspids osv.

Nu skal begge batterier sættes i, med den helt flade side opad, lågets sættes nu på ud.

(Husk ikke at dreje eller masse for hårdt da lågets ben kan knække eller blive bøjet)

Tænd og sluk:

Tryk på knappen On/Off for at tænde der kommer en kort bip lyd.

Nu skal I finde ud af hvordan halsbåndet virker bedst for jer.

Lyd:

Audibel:

Brug kun denne knap til at teste halsbåndet, pust bag på halsbåndet eller slå den forsigtigt ned i hånden for at teste.

Ultrasonic:

Brug denne knap til almindelig daglig brug, lyden er lav.

Følsomheden:

Low (Lav følsomhed): Tryk på Low så Halsbåndet bliver mindre følsomt overfor vibrationer

High (Høj følsomhed): Tryk på High så halsbåndet bliver meget følsomt overfor vibrationer (Bruges til hunde med meget pels)

Batteri udskiftning:

Du skal fjerne batterilåget bagpå ved at dreje til venstre og ligge to nye batterier (AG10) i.